

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Bảng các phím chức năng trên điều khiển

Phím	Chức năng
ON	Bật nguồn
OFF	Tắt nguồn
	Tăng độ sáng (bấm giữ 5 giây) hoặc Tăng độ nhạy đối với chế độ nháy theo nhạc
	Giảm độ sáng (bấm giữ 5 giây) hoặc Giảm độ nhạy đối với chế độ nháy theo nhạc
WHITE	Màu trắng (chip W)
BLUE	Màu xanh da trời
GREEN	Màu xanh lá cây
RED	Màu đỏ
RGB WHITE	Màu trắng (chip RGB)
PURPLE	Màu tím
CYAN	Màu xanh cổ vịt

Phím	Chức năng
YELLOW	Màu vàng
JUMP 3 JUMP 7	Chế độ đổi màu đột ngột
FADE 3 FADE 7	Chế độ đổi màu chậm
FLASH	Chế độ nhấp nháy
AUTO	Hiệu ứng tự động
+ SPEED	Tăng tốc độ thay đổi hiệu ứng
- SPEED	Giảm tốc độ thay đổi hiệu ứng
MUSIC1 MUSIC2 MUSIC3 MUSIC4	Chế độ nháy theo nhạc
RPM1 RPM2 RPM3 RPM4	Không sử dụng