

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Bảng các phím chức năng trên điều khiển

Phím	Chức năng
	Bật nguồn
	Tắt nguồn
	Tăng cường độ sáng
	Giảm cường độ sáng
WHITE	Màu trắng
BLUE	Màu xanh dương
GREEN	Màu xanh lá cây
RED	Màu đỏ
ORANGE	Màu cam

Phím	Chức năng
YELLOW	Màu vàng
CYAN	Màu xanh cỏ vịt
PURPLE	Màu tím
AUTO	Chế độ tự động (chọn ngẫu nhiên)
JUMP 3 JUMP 7	Chế độ đổi màu đột ngột
FADE 3 FADE 7	Chế độ đổi màu chậm
FLASH	Chế độ nhấp nháy
+ SPEED	Tăng tốc độ thay đổi hiệu ứng
- SPEED	Giảm tốc độ thay đổi hiệu ứng