


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



### Bảng các phím chức năng trên điều khiển

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. ON: Bật   | 2. OFF: Tắt                         |
| 3. Color ring: Vòng lựa chọn màu sắc                                       | 4. Indicating light: Đèn báo hiệu   |
| 5. Speed+: Tăng tốc độ hiệu ứng  | 6. Brightness +: Tăng cường độ sáng |
| 7. Brightness -: Giảm cường độ sáng  | 8. Speed+: Giảm tốc độ hiệu ứng     |
| 9. Mode + & 10. Mode -: Lựa chọn các chế độ (xem bảng các chế độ bên dưới) |                                     |

### Bảng các chế độ

TT	Chức năng
1	Màu trắng tĩnh
2	Màu trắng thay đổi dần
3	Tất cả các màu sắc thay đổi chậm
4	Đỏ/xanh lá/xanh dương thay đổi chậm
5	Bảy màu thay đổi đột ngột
6	Ba màu thay đổi đột ngột
7	Đỏ/xanh lá thay đổi đột ngột
8	Đỏ/xanh dương thay đổi đột ngột
9	Xanh lá/xanh dương thay đổi đột ngột
10	Màu trắng chớp tuần hoàn

TT	Chức năng
11	Màu trắng nhấp nháy
12	Màu đỏ chớp tuần hoàn
13	Màu đỏ nhấp nháy
14	Màu xanh lá chớp tuần hoàn
15	Màu xanh lá nhấp nháy
16	Màu xanh dương chớp tuần hoàn
17	Màu xanh dương nhấp nháy
18	Màu vàng chớp tuần hoàn
19	Màu vàng nhấp nháy
20	Chế độ tuần hoàn