



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Nguồn phát sợi quang

Model: LED-18W RGBW lắp lánh

I. Thông số kỹ thuật:

- Nguồn: 12V DC (kèm Adapter 220V)
Màu sắc: Đổi màu RGBW
Công suất LED: 18W
Tuổi thọ LED: 50,000 giờ
Kích thước: 135 x 95 x 55 mm
Đường kính giắc: 20mm

II. Chức năng các nút trên nguồn phát:



1. Vít cố định
2. Cổng kết nối vào bó sợi quang
3. Ăngten
4. Nút lựa chọn chế độ
5. Dây tín hiệu
6. Dây nhận điều khiển từ xa
7. Giắc cắm điện vào 12V

III. Chế độ hoạt động của nguồn phát:

1. Sử dụng qua nút bấm lựa chọn chế độ:

Hiệu ứng của nguồn phát có thể được cài đặt thông qua nút bấm lựa chọn chế độ trên nguồn phát (nút số 4 hình trên).

2. Sử dụng điều khiển từ xa:



| Phím | Chức năng | Phím | Chức năng |
|------|------------------|------|-------------------------|
| | Bật nguồn | | Màu vàng |
| | Tắt nguồn | | Màu xanh cổ vịt |
| | Tăng độ sáng | | Màu tím |
| | Giảm độ sáng | | Chế độ đổi màu đột ngột |
| | Màu trắng | | Chế độ đổi màu chậm |
| | Màu xanh da trời | | Chế độ nhấp nháy |
| | Màu xanh lá cây | | Giảm tốc độ lắp lánh |
| | Màu đỏ | | Tăng tốc độ lắp lánh |

- Các Phím DIY1, DIY2, DIY3: Sử dụng để lưu màu sắc tùy chọn theo ý muốn
Ví dụ muốn lưu màu sắc vào phím DIY1 thao tác như sau:
 - Bấm phím DIY1
 - Bấm các phím mũi tên lên, xuống có màu đỏ, xanh lá, xanh dương để hiệu chỉnh màu sắc
 - Sau khi được màu sắc theo ý muốn, bấm phím DIY1 để lưu lại
- Phím DIY JUMP để lưu chế độ đổi màu đột ngột theo ý muốn:
 - Giữ phím DIY JUMP trong 3 giây
 - Lựa chọn các màu sắc theo ý muốn (từ 2 đến 10 màu)
 - Giữ phím DIY JUMP trong 3 giây để lưu lại
 - Sau khi lưu lại, bấm phím DIY JUMP để nguồn phát hoạt động theo chế độ đổi màu đột ngột với các màu đã được lựa chọn theo ý muốn ở trên